



Procedure

Bilag A til Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

1. Anlægsejeren/installatøren henter ved TrekantBrand "Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA" med tilhørende bilag. (www.trekantbrand.dk/vagtcentral)
2. Anlægsejeren/installatøren kontakter leverandør af alarmlinje, for oprettelse af en alarmlinje.
3. Anlægsejeren udfylder og underskriver "Tilslutningsaftale" digitalt på TrekantBrand's hjemmeside.
4. TrekantBrand's vagtcentral opretter anlægget, når alarmlinjen er oprettet. Herefter kan anlægsejeren/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftale med TrekantBrand's vagtcentral.
5. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) hos TrekantBrand via hjemmesiden på www.trekantbrand.dk. (www.trekantbrand.dk/nogleboks)
6. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Trekantområdets Brandvæsen på myndighed@trekantbrand.dk
 - Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN 45004
 - Tilkørselsplan jf. pkt. 3.2
7. Anlægsejeren/installatøren kontakter TrekantBrand vedr. ilægning af adgangsnøgle i nøgleboks på myndighed@trekantbrand.dk

Vigtige adresser og telefonnumre

Myndighed

Trekantområdets Brandvæsen
Caspar Müllers Gade 2-4
6000 Kolding

Telefon 70 23 60 60 (#3)

ABA - Primær vagtcentral

Trekantområdets Brandvæsen
Prangervej 7
7000 Fredericia

Telefon 70 23 60 61

Specifikke forhold

Anlægsafprøvninger og service, skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning, og disse **skal**, med undtagelse af den årlige pligtige afprøvning (årlig service og akkrediteret funktionsafprøvning), **foregå uden vagtcentralens medvirken**. Anlægsafprøvningerne må ikke videregive alarmer.