



# Procedure

Bilag A til Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA

1. Anlægsejeren/installatøren indhenter Trekantområdets Brandvæsen's godkendelse samt afklarer alle spørgs-mål vedrørende de brand- og installationstekniske forhold, herunder valg af anlægs- og detektortyper, placering af betjeningsudstyr og nøgleboks m.v.
2. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Trekantområdets Brandvæsen "Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg" med tilhørende bilag.
3. Anlægsejeren/installatøren kontakter alarmlinjeleverandøren for oprettelse af en alarmoverføring.
4. Anlægsejeren/installatøren returnerer "Tilslutningsaftale" til Trekantområdets Brandvæsen i udfyldt og underskrevet stand på [alarmadm@trekantbrand.dk](mailto:alarmadm@trekantbrand.dk).
5. Trekantområdets Brandvæsen's vagtcentral opretter anlægget. Så snart alarmlinjeleverandøren har oprettet alarmoverføringen kan anlægsejeren/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftalen med Trekantområdets Brandvæsen's vagtcentral.
6. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) hos Trekantområdets Brandvæsen via hjemmesiden på [www.trekantbrand.dk](http://www.trekantbrand.dk).
7. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Trekantområdets Brandvæsen:
  - Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN 45004
  - Tilkørselsplan jf. pkt. 3.2
8. Anlægsejeren/installatøren kontakter Trekantområdets Brandvæsen vedr. ilægning af adgangsnøgle i nøgleboks
9. Efter ilægning af nøgle i boks og godkendelse fra Trekantområdets Brandvæsen idriftsættes alarmoverføringen endeligt.

## Vigtige adresser og telefonnumre

**Myndighed**  
  
**Trekantområdets Brandvæsen**  
  
Caspar Müllers Gade 2-4  
6000Kolding  
  
**Telefon 70 23 60 60**

**ABA**  
**Primær vagtcentral**  
  
Trekantområdets Brandvæsen  
Prangervej 7  
7000 Fredericia  
  
**Telefon 70 23 60 61**